

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz



Agro ložisko G207 KPP3 AH16


Účel použití: Kombajny



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	G207 KPP3 AH16
JOHN DEERE	JD 10458



Rozměry/Dimensions (mm)

a	a ₁	d	d ₁	D	B	C	l
31,78	36,45	32,5	46,1	72	38	19	2/45°