

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz


www.dolezal-pe.cz

FKL[®]
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko LEFG 208 TDT

Účel použití: Válce



Rozměry/Dimensions (mm)

d	A ₁	A ₂	J	L	N	A
40	36	14	102	130	16	51,2