

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz



Agro ložisko LSGR 207 TBS


Účel použití: Válce



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSGR 205 FS
	F-232812-0200; F-232812; 0200IBBU; RCJ
INA	35X118X39.9
LEMKEN	3199372



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	J	B	C	G
35	125	100	40	28,3	10