

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko LSNN 208 TDT.H.T.K


Účel použití: Válce



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSNN 208 TDT.H.T.K
KOCKERLING	567148
SNR	GGF 40 A04+UC 208 X6



Rozměry/Dimensions (mm)

d	H	J	L	A	A ₁	A ₂	N
40	172	144	144	51,2	38,5	14	16