

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz


www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko SL 5203 2T


Účel použití: Secí stroje



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SL 5203 2T
BCA	5203VVAN
CASE	10161048; 306007A1; 324461A1
GASPARDO	F04100150R
GREAT PLAINS	822 - 170C
JOHN DEERE	AN212132
KINZE	GA6171; GA6615
KOYO	DAC164044 - 2RS
KRAUSE	40 - 156
KUHN	81101640
MONOSEM	7140A
MORRIS	2200 - 95
PEER	5203KPP2
SUNFLOWER	SL 5203 2T
TIMKEN	5203KYY2
WHITE	854003



Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	α
16,195	40	43,88	38,93	20°