

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

[obchod@dolezal-pe.cz](mailto:obchod@dolezal-pe.cz)

[www.dolezal-pe.cz](http://www.dolezal-pe.cz)

**FKL**<sup>®</sup>  
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL  
PELHŘIMOV**

## Agro ložisko 06C04-2Z


Účel použití: Secí stroje



### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

#### COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	06C04-2Z
CASE	1258017C91; 1268017C91
FAG	00240199
FAFNIR	204RY2
FITS TYPE	550-302
GREAT PLAINS	820-003C; 822-011C
HORSCH	00240199; 00509465
JOHN DEERE	AA21480
KINZE	GA2014
KRAUSE	40-138
NSK	F556129; QJ6204S03LSLB-1
PEER	204JY3
SMA	851-SMA204RY2
SNR	204AGR; 204 XAGR
TIMKEN	204PY3



### Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C	α
16	45,2	18,67	15,4	25°