

Regionální prodej a servis zajišťuje:

**Doležal Pelhřimov s.r.o.**


Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

[www.dolezal-pe.cz](http://www.dolezal-pe.cz)




# Upínání úhlů a pokosů



## Kovový úhlový upínák WSM

Čelisti a základní těleso z kvalitní slitiny, vřeteno poměděné, zvláště vhodné i pro svářečské práce.

Obj.č	Max. šířka vnitřního prostoru mm	Max. rozevření mm	Výška čelisti mm	Délka čelisti mm	Hmotnost cca kg	Balení
WSM 9	60	2 x 90	35	110	4,5	1
WSM 12	100	2 x 120	61	120	8,2	1




## Svářečská upínací sada SM 10

Upínací pomůcka pro různě silné díly v libovolně nastavitelných úhlech.

Čelisti, základní těleso a opěrná destička z kvalitní litiny. Vřetená poměděná, zvláště vhodné i pro svářečské práce.

Obj.č	Úhlový rozsah	Rozevření mm	Výška čelisti mm	Hmotnost cca kg	Balení
SM 10 Set	5°-180°	2 x 100	35	9,6	1 ks SMA 2 ks SM 10
SM 10		100	35	3,30	1ks SM 10
SMA				3,00	1 ks SMA



## Svářečské pokosové svěrky H 94

Svářečská svěrka H 94 pro jednoduché spoje v pravém úhlu.

Obj.č	Rozevření mm	Výška čelisti mm	Hmotnost cca kg	Balení
H 94/1	50	27	1,30	dle přání
H 94/2	100	50	2,60	dle přání