

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko LSQHG 210 2PB.H


Účel použití: Válce



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSQHG 210 2PB.H
HORSCH	00240177; 00240159; 00240153
INA	TCF 50
PEER	W210-50MM-MF-R-DF- A362



Rozměry/Dimensions (mm)

d	A_1	A_2	A_3	J	L	A	N	α
50	38,5	16	12	111	143	40	17	25°